



Ufinder Panel Activation

راهنمای فعالسازی پنل یوفایندر



۱. تهیه سیم کارت

یک سیم کارت ایرانسل تهیه بفرمایید.
(اپراتورهای دیگر را هم می توانید تهیه کنید اما ایرانسل پوشش وسیع تری دارد)

۲. شارژ سیم کارت

سیم کارت خریداری شده را به مبلغ ۲۰ هزار تومان شارژ نمایید. (نیازی به تهیه بسته اینترنتی نیست و همین مبلغ شارژ برای یک سال کافی می باشد)



۳. نصب سیم کارت

سیم کارت را داخل دستگاه قرار بدهید.



۴. ارسال شناسه ردیاب

شماره سیم کارت و شماره IMEI دستگاه ردیاب (که زیر ردیاب درج شده است) را برای ما ارسال بفرمایید.



۵. نصب دستگاه روی خودرو

دستگاه ردیاب را روی خودرو نصب نمایید.
برای اینکار می توانید با یوفایندر تماس بگیرید. مانندیک ترین نمایندگی نصب به شمارا، برای نصب ردیاب هماهنگ می کنیم.



۶. دریافت اطلاعات ورود

ما اطلاعات ورود به پنل را آماده و برای شما ارسال می کنیم.